

Generelle opplysninger

Fartøyets navn	Hans	Kallesignal	LK5216	Utløpsdato fartøyinstruks
Største lengde	14,99 m	Byggeår	1994	Byggeverft
		Solnes Båt	Byggenr.	83
				18.06.2023

Generelle begrensninger

Største fartsområde	For perioden f.o.m 15.05. t.o.m. 30.09.	Bankfiske 2
	For perioden f.o.m 01.10. t.o.m. 14.05.	Bankfiske 2
Radiodekningsområde A2		
Stabilitetsberegninger er utarbeidet	Ja ☒ Nei ☐	Dato hvis ja 21.12.2016
Fartøyet har overisingstillegg i stabilitetsberegningene	Ja ☒ Nei ☐	
Største beregnede dypgående (moulded) midtskips	3,1	meter
Fribord til overkant av dekk i borde midtskips	200	mm

Begrensninger som gjelder ved fiske

Maks løs utrustning på dekk (redskap m.m.)	3,85	tonn	0,5	meter over dekk
Maks dekkslast/fangst	2,4	tonn	0,2	meter over dekk
Totalt volum av lasterom, inklusive trunk / karder	47,83	m ³		
Maks last i lasterom	39,66	tonn		
Fartøyet er beregnet for				
☒ Føring av fisk/fangst i kasser eller containere, sikret last	☒ Føring av avsilt fisk i bulk (uten is/vann)	nn		
☒ Føring av fisk i bulk, begrenset innblanding is/vann (30%)	☐ Føring av fisk i vann, ubegrenset innblanding is/vann			

Begrensninger som gjelder ved

Maks løs utrustning på dekk (redskap m.m.)	tonn	meter over dekk
Maks dekkslast/fangst	tonn	meter over dekk
Totalt volum av lasterom, inklusive trunk / karder	m ³	
Maks last i lasterom	tonn	
Fartøyet er beregnet for		
☐ Føring av fisk/fangst i kasser eller containere, sikret last	☐ Føring av avsilt fisk i bulk (uten is/vann)	
☐ Føring av fisk i bulk, begrenset innblanding is/vann (30%)	☐ Føring av fisk i vann, ubegrenset innblanding is/vann	

Redningsmidler og nødutstyr

Antall redningsdrakter	4	stk	Plassering	Styrehus
Antall redningsvester	4	stk	Plassering	Styrehus
Flåtekapasitet for (antall personer)	6	stk	Plassering	Styrehustak
Antall brannslukningsapparater	3	stk	Plassering	Styrehus, innredning, casing
Utløsning for brannslukningsanl. i motorrom			Plassering	Co2-rom
Nødutstyr (Raketter, nødbluss...etc)			Plassering	Styrehus

Periodisk forenklet kontroll skal utføres	18.12.2022-18.06.2023
Reders egenkontroll skal utføres	18.12.2022-18.06.2023
Navn på godkjent foretak	Technimar AS
Dato 18.12.2020	Underskrift og stempel

Technimar AS
 7100 BISSA

For Sjøfartsdirektoratet ved uanmeldte tilsyn

Dato	Antall pålegg	Tilbakeholdt	Underskrift	Merknader ¹⁾



Veiledning for utfylling av fartøyinstruks

Punkt i fartøyinstruksen	Forklaring
Utløpsdato for fartøyinstruks	<u>Fartøy med største lengde fra 8 – 9 meter:</u> Fyll inn: «NA» Disse fartøyene er ikke underlagt periodisk kontroll hos godkjent foretak, men skal etter førstegangskontroll hos godkjent foretak kun gjennomføre egenkontroll. Dersom reders egenkontroll ikke har blitt utført eller har blitt utført utenfor tidsvinduet er fartøyinstruksens ugyldig. <u>Fartøy med største lengde fra 9 – 10,67 meter:</u> For disse fartøyene har fartøyinstruksens gyldighet i 5 år regnet fra dato for avsluttet førstegangskontroll. Deretter skal fartøyet innenfor en periode på 5 år fremstilles for periodisk forenklet kontroll ved godkjent foretak. Kontrollen kan finne sted inntil seks måneder før fartøyinstruksens utløpsdato, uten at dato for neste kontroll blir endret. Dersom reders egenkontroll ikke har blitt utført eller har blitt utført utenfor tidsvinduet er fartøyinstruksens ugyldig. Det skal i så tilfelle gjennomføres fullstendig kontroll. Utløpsdato for ny fartøyinstruks skal da beregnes fra dato for avsluttet kontroll. <u>Fartøy med største lengde fra 10,67 – 15 meter:</u> For disse fartøyene har fartøyinstruksens gyldighet i 30 måneder regnet fra dato for avsluttet førstegangskontroll. Deretter skal fartøyet innenfor en periode på 30 måneder fremstilles for periodisk forenklet kontroll ved godkjent foretak. Kontrollen kan finne sted inntil seks måneder før fartøyinstruksens utløpsdato, uten at dato for neste kontroll blir endret. Fartøy med utløpt fartøyinstruks skal underlegges fullstendig kontroll (KS-0322) ved Godkjent Foretak. Utløpsdato for ny fartøyinstruks skal da beregnes fra dato for avsluttet kontroll. Midlertidig fartøyinstruks kan ha gyldighet på inntil 2 måneder.
Største lengde	Mål fra forkant av forreste del av skroget til akterkant av akterste del av skroget. Største lengde angis til nærmeste cm.
Generelle begrensninger	
Punkt i fartøyinstruksen	Forklaring
Største fartsområde	Se veiledning om fartsområdebegrensninger, dokument KS-0325 B.
Radiodekningsområde	Se veiledning om fartsområdebegrensninger, dokument KS-0325 B.
Stabilitetsberegninger er utarbeidet	Huk av for ja/nei. Fyll inn dato for når de ble utarbeidet.
Fartøyet ... overisingstillegg i stabilitetsberegningene	Velg «har» eller «har ikke»
Største beregnede dypgående (moulded) midtskips	Overføres fra stabilitetsberegningene.
Fribord til overkant av dekk i borde midtskips	Skal beregnes/overføres fra stabilitetsberegningene og skal være i samsvar med kravene til minimum fribord og baughøyde.

Begrensninger som gjelder for aktuell driftsform	
Punkt i fartøyinstruksen	Forklaring
Maks løs utrustning på dekk (fiskeredskap m.m.)	Vekt av all løs utrustning som oppbevares på dekk. Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger og være inkludert i samtlige beregnede lastetilstander.
Maks. dekkslast/fangst	Maks. vekt av fangst o.l. som kan oppbevares på dekk. Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger. Den dekkslast som benyttes ved største dypgående med homogen fordeling av last i rom skal angis.
Totalt volum av lasterom, inklusive trunk / karder	Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger.
Maks. last i lasterom	Dette skal samsvare med fartøyets stabilitetsberegninger.
Fartøyet er beregnet for....	Velg lasttype(r) som fartøyet er vurdert for fra avhukingsboksene (styrke- og stabilitetsmessig).
Redningsmidler og nødutstyr	
Antall redningsdrakter	Oppgi antall og plassering.
Antall redningsvester	Oppgi antall og plassering.
Flåtekapasitet for (antall personer)	Oppgi antall personer redningsflåten er sertifisert for og hvor den er plassert.
Antall brannslukningsapparater	Oppgi antall og plassering.
Utløsning for brannslukningsanlegg i motorrom	Angi hvor utløser for brannslukningsanlegg i motorrom er plassert.
Nødutstyr (Raketter, nødbluss...etc)	Angi plassering
Periodisk forenklet kontroll skal utføres i perioden:	<u>Fartøy med største lengde fra 8 – 9 meter:</u> Fyll inn: «NA» <u>Fartøy med største lengde fra 9 – 10,67 meter:</u> Fyll inn: «DD.MM.ÅÅ – DD.MM.ÅÅ» Fartøyinstruksen skal være gyldig i 5 år. Periodisk forenklet kontroll skal utføres i perioden fra 6 måneder før utløpsdato til utløpsdato. <u>Fartøy med største lengde fra 10,67 – 15 meter:</u> Fyll inn: « DD.MM.ÅÅ – DD.MM.ÅÅ» Fartøyinstruksen skal være gyldig i 2,5 år. Periodisk forenklet kontroll skal utføres i perioden fra 6 måneder før utløpsdato til utløpsdato.
Reders egenkontroll skal utføres:	<u>Fartøy med største lengde fra 8 – 9 meter:</u> Fyll inn: «hver 30. måned. Kan utføres inntil 6 mnd. før eller etter denne dato.» <u>Fartøy med største lengde fra 9 – 10,67 meter:</u> Fyll inn: «DD.MM.ÅÅ – DD.MM.ÅÅ» Perioden for neste kontroll skal regnes fra 24 til 36 måneder etter kontroll hos godkjent foretak. <u>Fartøy med største lengde fra 10,67 – 15 meter:</u> Fyll inn: «NA»